

MULTISTRIPPER

Käyttöohje.

Multstripper 320 matonpoistokone.

Käyttö:

Konetta käytetään liimattujen lattiapäällysteiden poistamiseen esim. muovimatot, linoleum laatat ym. Multistripper on itsevetävä, mutta konetta on mahdollista käyttää myös vaihde vapaalla.

1: Kytke virtajohto

2: Käännä virtakatkaisimesta (kts. kuva) sähkömoottori käyntiin.

3: Paina vaihdekeppi (kts. kuva) alas, jolloin pyörien veto kytkeytyy päälle ja matonpoisto voi alkaa.

4: Nosta vaihdekeppi ylä-asentoon kun haluat vedon loppuvan.

Kun kytket pyörien vedon päälle sähkömoottori sammuu hetkeksi.

Vaihdekeppi tulee aina pitää ylä tai ala-asennossa, ei puolivälissä!

Konetta säilytetään aina virtajohto poiskytkettynä!

Voitelu:

Konetta pitää voidella joka 4 tunti, voitelukohtat on koneen päällä merkitty öljykannun kuvalla (kts. kuva).

Lisää 2 öljytippaa merkittyihin kohtiin koneen mukana tulevasta öljykannusta.

Öljyn laatu : moottoriöljy 15W40.

Vaihde pitää olla vapaalla kun voitelu suoritetaan.

Jos kone ei etene normaalisti keskeytä työ ja suorita koneen voitelu.

Terän vaihto:

Kun suoritetaan teränvaihtoa pitää virta kytkeä pois ja virtajohto irrottaa!

Terä on kiinni neljällä kuusiokoloruuvilla, ruuvit irrotetaan mukana olevalla työkalulla joka on koneen päällä.

Uusi terä asennetaan.

Terämalleja on 2.

Malli 1: Suora terä = yleisterä, käyttäjän pitää leikata mattopuukolla soiroja mattoon.

Malli 2: Taivutettu terä = leikkaavat reunat, poistettu matto jää rullalle koneen eteen kun se etenee.

Huom! tarkista että terä on terävä, tylsä terä hidastaa matonpoistoa.