

Käytössä huomioitavaa

- Kuljetus pystyasennossa, muotteja ei pureta osiksi. Koonnasta tunti-laskutus.
- Nostot niille tarkoitetuista kohdista. Korotusosista ei nostoja.
- Kuljetuksessa vain alimmaiset sidetangot paikallaan.
- Kaikkia muottien mukana tulevia turvavälineitä esim. tuuliketjuja on käytettävä.
- Nousutikkaita ei saa käyttää pysyvään liikkumiseen eikä työskentelyyn. Työmaa vastaa erillisen porrastelineen järjestämisestä.
- Sallittu betonipaine 50 kN/m²
- Ennen jokaista valua muotit öljyttävä kunnolla.
- Muotin pintaan kiinnitykset mahdollisimman sileillä ja pienillä nautoilla.
- Käytettävä oikeanlaisia välikkeitä.
- Kaikkia sidetangon paikkoja on käytettävä sekä varmistettava muttereiden kireys, myös korotusosissa. **HUOM! vääntymisvaara**
- Muottia/korotusosia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ne on tarkoitettu.
- Sähköasennuksiin ei saa koskea.
- Muottien pinnat puhdistettava ja naulat irrotettava ennen palautusta.
- Muottien mukana tulevat tarvikkeet laitettava niille tarkoitetuille säilytyspaikoille. Kts. Varusteluettelo

Tarkemmat ohjeet: <https://skanskakonevuokraus.fi/tuote/suurmuotti-varusteinen>