

## Longopac tyhjennys



Vedä longopackia alas.



Kiristä kaksi nippusidettä vierekkäin.



Leikkaa muovisäkki nippusiteiden välistä.

## Longopackin vaihto



Aseta Longopac pidikkeeseen siten että säkin sisäosa osoittaa ylöspäin ja säkin ulkoreuna alaspäin.



Aseta pidike säiliön alaosaan siten että kannatin ruuvit osuu hahloon ja käännä pidike myötäpäivää kiinni.



Sulje Longopac nippusiteellä kiinni.

[www.imu-tec.fi](http://www.imu-tec.fi)  
Puh. 09-550 700