

Pullman Ermator Suodattimen puhdistus



1. Käynnistä imuri
2. Sulje imuaukko imuritulpalla.



Paina puhdistusyksikön liipaisimesta. Toista tämä 5 kertaa.



Pysäytä imuri ja anna pölyn pudota muovisäkkiin. (Longopac)



Hienosuodattimen vaihto



Avaa haat ja nosta kansi ylös.



Aseta muovisäkki säiliön päälle.



Nosta suodatin säiliöstä ja sulje muovisäkki.



Pullman Ermator